2016.12.06
F&O Systems co. ltd.

☆Final Master について

主にクラシックカーのイベントで使用する電子機器です。
決められた区間を指示された速度通りに走行しているかを表示します。
近年取り入れられた走行競技で、各主催者が今後取り入れるよう考えているようです。
※現在のクラシックカーイベントはイタリアで開催されているイベントがベースで、すでに実施されている走行競技です。
※指示速度は主催者によって決められ、必ず法定速度内となっています。
車両の移動距離と、機器の内部時計から時速を算出し、指示速度に対しての遅れ進みの秒数を表示します。

☆製品のイメージとボタンについて

POWER ボタン
電源を
ON/OFF します。

MODE ボタン
表示内容を
切り替えます。

ENT ボタン
指示速度地点で押します。
設定した値を確定します。
A ボタン
数値を UP させます。
B ボタン
数値を DOWN させます。
C ボタン
カーソルを移動させます。

☆競技内容について

この地点で [ENT] を押します
指示速度 (Ave) を入力します
再度 [ENT] を押して、Ave を確定します

この地点で [ENT] を押します
遅れ進みの表示が点滅します

☆表示内容について

Final: 遅れ進みを表示します。
Ave: 指示速度を表示します。
Distans 指示速度地点からの距離を表示します。

Final: [ENT] を押した時点の遅れ進みを
点滅表示します。
Ave: 指示速度が入力状態となります。

☆その他の機能について

補正係数を設定します。
主催者の示す距離と、自車の走行距離を合わせるために設定します。
バックライトの明るさを設定します。
距離単位を設定します。
km - Mile の切り替えができます。Mile 表示圏での使用も対応できます。